

Steckerbelegung 36-ploig:

2 Achsen, je 4 Abschaltwerte

- 18 36 = Vorzeichen - X
- 17 35 = Vorzeichen + X
- 16 34 = Schleichgang X
- 15 33 = Schnellgang X
- 14 32 = Eilgang X
- 13 31 = Vorzeichen - Y
- 12 30 = Vorzeichen + Y

jeweils potentialfreier Relaiskontakt

- 29--28 = Wechselfspannung
- 11--10 = Wechselfspannung
- 27 = Stoptaste Öffner
- 9 = +15 Volt für Start/Stoptaste
- 26 = Starttaste
- 8 = Minus/ frei
- 7 25 = Schleichgang Y
- 6 24 = Schnellgang Y
- 5 23 = Eilgang Y
- 4 22 = P61.3
- 3 21 = P61.7
- 2 20 = P61.2
- 1 19 = P61.6

Parametereinstellung Positip 855:

- P 60.0 = Achse 1 / Abschalt X
- P 60.1 = Achse 2 / Abschalt Y
- P 60.2 = Achse 3
- P 60.3 = Achse 3
- P 60.4 = Achse 1 / Schleichgang X
- P 60.5 = Achse 2 / Schleichgang Y
- P 60.6 = Achse 3
- P 60.7 = Achse 3

- P 61.0 = .005
- P 61.1 = .005
- P 61.2 =
- P 61.3 =
- P 61.4 = .100
- P 61.5 = .100
- P 61.6 = 50.0
- P 61.7 =

- P 50 = 38400 Baud
- P 51 = 0
- P 69 = 1