

Steckerbelegung 37-polig:

3 Achsen, je 4 Abschaltwerte

1-20 = Vorzeichen - X
2-21 = Vorzeichen + X
3-22 = Schleichgang X
4-23 = Schnellgang X
5-24 = Eilgang X
6-25 = Vorzeichen - Y
7-26 = Vorzeichen + Y
8-27 = Schleichgang Y
9-28 = Schnellgang Y
10-29 = Eilgang Y
11-30 = Vorzeichen -Z
12-31 = Vorzeichen +Z
13-32 = Schleichgang Z
14-33 = Schnellgang Z
15-34 = Eilgang Z
16 = Starttaste
17 = Stoptaste Öffner
18 = +24 Volt für Start/Stoptaste
19-37 = Minus
36-35 = Startlampe

jeweils potentialfreier Relaiskontakt

Parametereinstellung Positip 855:

P 60.0 = Achse 1 / Abschalt X	P 61.0 = .005
P 60.1 = Achse 2 / Abschalt Y	P 61.1 = .005
P 60.2 = Achse 3 / Abschalt Z	P 61.2 = .005
P 60.3 = Achse 3 / Schleichgang Z	P 61.3 = .100
P 60.4 = Achse 1 / Schleichgang X	P 61.4 = .100
P 60.5 = Achse 2 / Schleichgang Y	P 61.5 = .100
P 60.6 = Achse 3 / Schnellgang Z	P 61.6 = 1.000
P 60.7 = Achse 3 / Eilgang Z	P 61.7 = 50.0

P 50 = 38400 Baud

P 51 = 0

P 69 = 1

Externe Buchse 3-polig:

1 = frei

2 = +24V (Spannungsversorgung)

3 = 0Volt